

OPPSETT AV EGEN DEFINERT  
VARSLINGSLYD  
FOR  
ALERTBRICK  
PÅ  
IPHONE



## Introduksjon

---

Veiledningen er laget for iPhone mobil telefoner hvor det er mulig å velge en egen SMS lyd for hver enkelt kontakt.

Når du lager en egen kontakt for hver AlertBrick enhet du har kan du velge din egen varslingslyd for hver alarm.

Hvis ønskelig kan du også lage en lyd for andre meldinger fra AlertBrick som blir sendt fra 2462.




## Kontakter

---

Trykk på ikonet for kontakter.

## Kontakt liste



Klikk [+] i høyre hjørne for å opprette ny kontakt.

## Opprette ny kontakt



Fyll in data


- Navn på AlertBrick enhet
- mobilnummer (12 sifferet GSM nummer, dette skal du ha fått sammen med AlertBrick enheten.)

Eventuelt 2462 for statusmeldinger

Klikk [SMS tone]

## SMS tone

---




Når [ringelyd] er valgt, Klikk på [Arkiver]

Klikk på ønsket [ringelyd] i listen

## Ferdig

---



Eksempel på hvordan det vil se ut for opprettet AlertBrick med egen ringelyd ved statusmeldinger.

For din AlertBrick enhet vil det være et 12 siffer GSM - nummer (58000xxxxxxx)

Hvis du har flere AlertBrick enheter må du gjennomføre stegene ovenfor for hver enhet.